



# iPhone6 产品说明书

---

计应134  
谷媛媛


# 目 录

- 1.产品概况
- 2.产品性能和特点
- 3.使用方法
- 4.产品保修与维护
- 5.注意事项

# 产品概况

## iPhone6

iPhone 6





# 产品性能和特点

## 基本参数

曝光日期

2014年09月

手机类型

[4G手机](#)，[3G手机](#)，[智能手机](#)，[音乐手机](#)，[拍照手机](#)

触摸屏类型

电容屏，多点触控

主屏尺寸

4.7英寸

主屏材质 [i](#)

Multi-Touch（IPS技术）

主屏分辨率 [i](#)

1334x750像素

屏幕像素密度

326ppi

窄边框

4.25mm [纠错](#)

屏幕占比

65.81%

网络类型

[单卡](#)，[全网通](#)

4G网络

[移动TD-LTE](#)，[联通TD-LTE](#)，[电信TD-LTE](#)，[FDD-LTE](#)

3G网络

[联通3G（WCDMA）](#)，[电信3G（CDMA2000）](#)，[移动3G（TD-SCDMA）](#)，[联通2G/移动2G（GSM）](#)

支持频段 [i](#)

2G：[GSM 850/900/1800/1900](#)

3G：[CDMA EVDO 800/1700/1900/2100](#)

3G：[WCDMA 900/2100](#)

3G：[TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025](#)

4G：[FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29](#)

WLAN功能 [i](#)

[双频WIFI](#)，[IEEE 802.11 a/b/g/n/ac](#)

导航

[GPS导航](#)，[A-GPS技术](#)，[GLONASS导航](#) [纠错](#)

连接与共享

[NFC（仅限Apple Pay）](#)，[蓝牙4.0](#)

# 产品性能和特点

## 硬件

操作系统 ⓘ	iOS 8.0
核心数	双核
CPU型号	苹果 A8+M8协处理器
CPU频率	1.4GHz
GPU型号	Imagination PowerVR SGX6450
处理器位数	64位
RAM容量	1GB
ROM容量	16GB/64GB/128GB
存储卡 ⓘ	不支持容量扩展
电池类型	不可拆卸式电池
电池容量	1810mAh
理论通话时间 ⓘ	840分钟
理论待机时间 ⓘ	250小时

## 摄像头

摄像头	内置
摄像头类型	双摄像头（前后）
后置摄像头 ⓘ	800万像素
前置摄像头	120万像素
传感器类型	背照式/BSI CMOS
闪光灯	True Tone闪光灯
光圈	f/2.2
摄像头特色	单个像素尺寸1.5微米，5镜式镜头
视频拍摄	1080p（1920×1080，30帧/秒）视频录制（后置摄像头） 720p（1280×720，30帧/秒）视频录制（前置摄像头） 慢动作视频，延时摄影视频，影院级视频防抖动功能，连续自动对焦， 视频录制过程中拍摄静态照片，优化的面部识别功能，3倍变焦，视频 地理标记功能 <a href="#">✎ 纠错</a>
拍照功能	Focus Pixels 自动对焦，自动图像防抖动功能，自动 HDR 照片，优化的面部识别功能，曝光控制，轻点对焦，照片地理标记功能
其他摄像头参数	iSight 摄像头，混合红外线滤镜，蓝宝石水晶镜头表面

+ 加入对比



# 使用方法


## 1.为iPhone6安装SIM电话卡

iPhone6采用的是单卡设计，卡槽位于机身右侧音量按键下方，采用的依旧是大家熟悉的迷你nano-SIM卡。所以，第一步要做的工作就是确认你手里的SIM卡是否为nano-SIM卡；确认方法很简单，iPhone4用的是micro-SIM卡而iPhone5/5S用的就是nano-SIM卡。大家可以根据以下图示来判定。



# 使用方法

准备好所需规格的nano-SIM卡后，接下来就是取出iPhone6卡托把nano-SIM卡放上去。取出iPhone6卡托方法很简单，只需使用iPhone6包装盒中自带的卡针，然后往SIM卡槽旁边的小孔中一顶就可取出。最后将nano-SIM卡放入iPhone6卡托再装入iPhone6手机卡槽，至此iPhone6安装SIM卡就完成了。





# 使用方法

## 2.激活iPhone6手机

安装好SIM卡后开机iPhone6，划屏开锁后就可以进入iPhone6新机的激活操作了。需要说明的是，激活过程的本质是对运营商进行认证，不放入SIM卡不能真正进行激活。虽然iPhone6自带的是iOS8这个新系统，不过其激活的流程和iPhone5S基本一致，大致分为如下几个步骤：

步骤1：选择简体中文和中国地区：





# 使用方法

步骤2：接下来会要求用户连接到互联网进行一个激活操作，这需要你的激活环境下有Wifi网络接入，让iPhone6连接到此Wifi；随后的步骤就是启用定位服务、设置为新的iPhone、用AppleID登录等几个步骤。这几个步骤中，连接到Wifi或是用移动网络来连接是必须要有的，定位服务和用AppleID可以在后期进行。



# 使用方法

步骤3：然后还会有协议阅读同意、启用Siri语音搜索服务、选择是否开启诊断与用量的自动发送等几个步骤。通常说来，这些步骤中的选项项建议都默认其选择的状态即可，最后点击“开始使用iPhone”就完成激活了。





# 产品保修与维护

## iphone6保修期限查询方法:

1.首先进入苹果官网，技术中心，然后底部的“保修服务和支持期限”查询链接，然后在下图中，输入您的iPhone6序列号，然后点击后面的“继续”



查看您的保修服务和支持期限

查看产品的 Apple 保修状态以及是否符合支持和延长保修期限的资格。

输入您的硬件序列号:

继续

查找序列号非常容易。[了解具体方式。](#)

系统天堂  
xpgood.com

# 产品保修与维护

2. 点击继续之后，就可以查询到iPhone6免费保修的截止日期了(这里以iPhone5s为例)。



**iPhone 5S**  
序列号：F2[REDACTED]  
[检查其他序列号](#)

✓

**有效购买日期**  
借助已验证的购买日期，Apple 可以快速找到您的产品并为您提供所需帮助。

!

**电话技术支持：已过期**  
您可以从 Apple Advisor（技术顾问）处购买电话技术支持服务。

✓

**维修和服务保修情况：有效**  
您的产品可享受 Apple 有限保修中的硬件维修和服务。  
预计到期日：2014年10月26日  
[了解 Apple 针对您产品的保修信息。](#)



如果以上查询不到您的手机信息，那么请检查iPhone6序列号是否正确，如果确认无误，还查询不到，说明您的iPhone手机可能是假货、翻新机或者序列号被他人套用了。



# 产品保修与维护

## iPhone6日常保养方法

### 1.贴膜

这个想必不用说大家也清楚，一个贴了膜的手机，你才敢肆无忌惮地在屏幕上划，操作。所以，最好贴一款比较好的膜，手机都买了，何必在乎那一张膜呢？



### 2.保护套


避免划痕以及增加美观的最好方法。一款好的保护套，可以让你的手机防止平时生活中钥匙以及其他锐器的划伤和划痕。不过，最好不要太厚太严实，否则会造成手机热量无法散发。



# 产品保修与维护

## 3.充电

不要时时刻刻充电，最好是电量到百分之二十以下再充，否则对锂电池不好。也不要边使用边充电，更不要随身带个充电宝时时刻刻充电，这样只会更快损坏你的手机。



## 4.防尘塞

防尘很重要，许多朋友都说没什么问题。其实，细小的灰尘进入充电孔以及耳机孔，会造成主板的静电效应，严重的导致手机主板短路等问题。所以，平时不用的时候尽量装上防尘塞。



# 产品保养与维护



## 5.防磁场

不要把手机至于磁场过大的环境中，如微波炉，电视机旁边。相互的电磁会形成干扰，导致手机信号不稳。

## 6.防潮

不要将手机至于过于潮湿的环境中，比如下过雨的泥土上，或者湿毛巾上等。过多水蒸气进入插孔会导致主板短路等问题。



# 产品保修与维护

## 7.切勿挤压

不要讲plus放在牛仔裤屁股都或者前兜里，腿部的运动会造成牛仔裤挤压，甚至造成iPhone6的屏幕出现曲折。所以，手机最好放在上衣兜中。





# 注意事项



防火



防水



防摔



谢谢！！！！